

PRÊT DE MATÉRIEL – inventaire

V54

BARNUM 2m X 3m

Grand sac à roulettes

Il est préférable d'être 2 pour le monter mais c'est assez simple. Pour vous donner une idée, nous avons mis 15 minutes à notre premier essai... on peut sans doute faire mieux :) Bien lire la notice avant de monter le barnum et penser à lester ou ancrer pour le stabiliser avant usage.



EXPLICATION DÉTAILLÉE

MONTAGE DE LA BÂCHE À LA RECEPTION DU PRODUIT

1. Déplier en partie la structure en écartant les pieds, sans la déplier complètement.
2. Positionner grossièrement la bâche de toit sur la structure.
3. Mettre en place les velcros de la bâche de toit situés aux angles de la bâche (et au milieu de la longueur de 6m sur les barnums de 3x6m) sur les velcros situés sur chaque haut de pied du barnum. Il y a donc 4 velcros à positionner, sauf pour le 3x6m qui dispose de 6 velcros (6 pieds).
4. Mettre le(les) faitage(s) de la bâche de toit au niveau du(des) mât(s) de la structure.

Maintenant que votre bâche de toit est posée, vous pouvez plier et déplier votre barnum avec la bâche de toit à chaque utilisation sans la démonter !

MONTAGE DU BARNUM

1. Si ce n'est déjà fait, déplier en partie la structure en écartant les pieds, puis en tirant sur le barnum par les croisillons (barres transversales du barnum).
Méthode A. Se placer en dessous du barnum, poser sa main sous la(les) pièce(s) du(des) pied(s) de(s) mât(s) puis lever le barnum au maximum pour l'ouvrir comme un parasol.
Méthode B. Se placer sur le côté le plus petit de votre barnum. Poser une main à l'extérieur du barnum sur la pièce de jonction des croisillons du haut et l'autre main sur la pièce de jonction des croisillons du bas. Rapprocher les 2 pièces en s'écartant du barnum de façon à le laisser se déplier complètement.
 2. Pour enclencher les goupilles dans leur emplacement prévu en haut de chaque pied du barnum : soulever la bâche de toit (sans enlever le velcro) pour positionner la première goupille dans son emplacement, puis remettre la bâche en place. Laisser la bâche de toit en place pour mettre les autres goupilles car la bâche est tendue par la structure et vous ne pourrez plus la remettre en place une fois que toute la structure sera fixée.
Méthode A. Se placer à l'extérieur d'un angle du barnum. Poser une main en haut sur l'angle (sur la bâche) et prendre de votre autre main la barre de cisaillement par le dessous pour la lever jusqu'à ce que la goupille s'enclenche.
Méthode B. Se placer à l'intérieur du barnum dans un angle. Passer les bras à l'extérieur du barnum de chaque côté du pied du barnum et placer vos mains sur l'angle (sur la bâche), à l'extérieur. Vos épaules (ou vos bras) sont au niveau des deux barres de cisaillement. Donner un coup sec vers le haut tout en maintenant la structure avec les mains.
 3. Fixer les sangles de tension sur les croisillons qui relient le côté de la structure au pied du mât. Ces sangles tendent la toile et évitent ainsi qu'une poche d'eau ne se forme.
 4. Pour sortir les pieds escamotables : prendre le pied dans la main et descendre le bas de pied. Un petit bouton poussoir apparaît lorsque vous atteignez le premier cran. Appuyer sur ce bouton pour passer au cran suivant (3 crans).
 5. Fixer les parois latérales à l'aide des bandes horizontales de velcro. Les parois sont complètement amovibles et indépendante, vous pouvez donc placer le nombre de parois que vous souhaitez. Chaque paroi dispose de 3 passants en velcro de chaque côté pour maintenir la paroi au pied du barnum, et de bandes verticales de velcro situées sur les bords pour une accroche sur les autres parois.
 6. **Ancrer, lester et haubaner votre barnum.** Il est indispensable de mettre en place des moyens de fixation au sol : lestage, ancrage et haubanage. En effet, à chaque montage de votre barnum pliant, un lestage à chaque pied est impératif*. Quand la qualité du sol le permet, un ancrage au sol est également exigé. Et quand cela est possible, un haubanage supplémentaire est indispensable afin de consolider l'assise du barnum au sol au moyen de piquets et de cordages (anneaux de haubanage sur la bâche de toit au-dessus de chaque pied du barnum). Nos barnums pliants sont conçus pour usage strictement temporaire et ponctuel, et ne peuvent en aucun cas se substituer à un abri permanent (pergola, garage...).
- *Pour ce type de matériel, nous préconisons de positionner des poids de 40 kg par pied pour un barnum de 2mx3m, 60kg par pied pour des barnums de 3mx3m, 3mx4,5m et 3mx6m, et 80 kg par pied pour des barnums de 4mx4m et 4mx8m. Dans le cas d'un ancrage (avec de gros piquets ou « pinces ») en plus du lestage, le poids à positionner sur chaque pied de barnum peut être divisé par deux.*

DEMONTAGE DU BARNUM

1. Une fois la bâche de toit bien sèche, enlever les sangles fixées aux croisillons puis baisser les pieds escamotables : A - appuyer sur le bouton poussoir puis B- laisser le barnum descendre tout seul avec son poids jusqu'au cran suivant. Recommencer jusqu'à ce que les pieds soient à leur position la plus basse.
2. Enlever les goupilles en tirant sur les anneaux. Pour libérer la goupille facilement, soulager la goupille en soulevant légèrement la structure avec le poignet de la main qui tient l'anneau, en même temps que vous tirez sur celui-ci.
3. Replier au maximum la structure : prendre un pied (d'angle) du barnum dans la main, puis pousser ce pied vers le centre du barnum (les autres pieds suivront automatiquement). Cette manœuvre est facilitée si vous soulevez le barnum tout en maintenant au sol uniquement le pied du barnum qui vous est diamétralement opposé.
4. Ranger le barnum dans son sac de transport à roulettes.

IL EST INDISPENSABLE DE S'ASSURER QUE LA METEO SOIT FAVORABLE AVANT TOUT MONTAGE ET UTILISATION DU BARNUM
LESTER, ANCRER ET HAUBANER VOTRE BARNUM AVANT TOUTE UTILISATION (VOIR PARAGRAPHÉ 6 DE LA NOTICE DÉTAILLÉE)
AVERTISSEMENT : Une fois installé, ne laissez pas le barnum sans surveillance. Ne forcez pas sur les structures durant l'installation ou le pliage du barnum. Assurez-vous que la structure est bien attachée. Ne pas faire de feu ni de barbecue sous le barnum.





FICHE DE PRÊT

V54	BARNUM 2m X 3m	Grand sac à roulettes
-----	----------------	-----------------------

Nom de l'école emprunteuse :

Adresse :

RNE :

N° de téléphone :

Coopérative N° :

Nom de responsable du projet :

Vérification d'inventaire :

Date d'emprunt : / /

Date de retour : / /

Signature du responsable :

Signature du responsable AD OCCE33 :

Commentaires :

.....
.....
.....
.....
.....